



Janeiro 2023
Versão: 1.0

Manual

CORRENTE

Cintya Imp. e Exp. Ltda. CNPJ: 00.412.966/0001-36

SAC



+55 27 99239-3626



contato@grupocintya.com.br



AVISO

Como um veículo de transporte ou equipamento esportivo, a bicicleta envolve o risco de acidente, dano e lesão. Ao escolher andar de bicicleta, você assume totalmente este risco; portanto, você deve conhecer as leis de trânsito, praticá-las, agir preventivamente, ter responsabilidade sobre o seu deslocamento e estar atento ao deslocamento alheio.

É fundamental garantir a manutenção total de sua bicicleta.

Como é impossível prever todas as condições de uso da bicicleta, este documento não tem o objetivo de ser uma referência definitiva, sendo necessária a manutenção regular e troca de peças de desgaste natural. Toda peça mencionada neste documento pode em algum momento ser essencial para o funcionamento adequado da bicicleta, recomendamos, independente de sua capacidade pessoal, que seja instalada por um profissional capacitado em uma bicicletaria, pois este fará uso de técnicas, ferramentas, equipamentos e experiência para garantir a correta instalação.

IMPORTANTE

Não altere a aplicação do produto para o qual foi projetado. Qualquer modificação invalida a garantia. A Nitrus aconselha a instalação por um mecânico capacitado que utilizará ferramentas, procedimentos e técnicas adequadas ao equipamento. Em caso de dúvidas, não use a bicicleta e leve-a para uma oficina.

GARANTIA

A partir da data da compra, comprovada pela respectiva nota fiscal, os produtos Nitrus têm 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação. A garantia se aplica ao comprador original e é intransferível. Erro de instalação, mau uso ou falha por abuso do equipamento não serão aplicáveis para garantia. Preferencialmente acione o lojista para identificar o defeito ou entre em contato pelo nosso site www.nitrus.bike

ANTES DE USAR


Verifique se o produto está devidamente conectado. A instalação inadequada poderá provocar a soltura da corrente e colocar o ciclista em perigo. Utilize lubrificantes próprios para correntes de bicicleta e reaplique conforme o fabricante indicar. Não use a bicicleta se suspeitar ou confirmar falha na conexão da corrente.

APÓS O USO


Use apenas água e sabão. Não direcione jatos de alta pressão, a umidade irá encurtar sua vida útil. Após o uso em dias de chuva ou imersão em água, aconselha-se limpar, secar e lubrificar a corrente.

PASSO A PASSO


Corrente de Engate Rápido (Quick Link)



1. Junto à corrente está o engate rápido. Esta peça consiste em duas placas em formato de elo que se encaixam fixando a corrente pelos pinos conectores.




2. Após passar a corrente pela coroa e cassete/catraca, aproxime as duas extremidades.



3. Com o engate rápido em mãos, atravesse com os pinos os elos da corrente em ambos os lados e exerça força para que os pinos se posicionem no eixo. Caso necessário use um alicate de instalação de correntes ou exerça força com o movimento da pedivela.

PASSO A PASSO


Corrente com Pino Conector



1. Junto à corrente está um pino conector.




2. Após passar a corrente pela coroa e cassete/catraca, aproxime as duas extremidades




3. Com uso de uma chave de correntes, posicione as duas extremidades no compartimento de instalação.



4. Posicione o pino conector na ponta do eixo de fixação e certifique-se que os elos estão devidamente alinhados.



5. Inicie o movimento de inserção do pino conector girando a chave até que ele atravesse a face oposta da corrente, não ultrapassando a face de entrada.



6. O pino conector deverá ser fixado simetricamente, ficando aparente na mesma medida para ambos os lados.